



PORTE D'ACIER ASSEMBLÉE POUR FENERGIC



Composition : cadre en bois recouvert et d'un panneau en acier sur penture à bille.

Type d'ouverture : Ouvrant vers l'intérieur.

Matériaux :

Conformes à la norme O.N.G.C 82-GP-5M et aux prescriptions suivantes:

- Panneau de porte en acier galvanisé à chaud et isolé à l'uréthane R13.1. Recouvrement de vinyle côté poignée.
- Cadre de bois jointé de 13/8", assemblé mécaniquement, d'une profondeur de 71/4" jusqu'à 91/4".
- Recouvert d'extrusion de PVC à l'intérieur,
- Recouvert d'une tôle d'aluminium pliée, à l'extérieur, calibre 24 gauge.
- Unité scellée, d'une épaisseur de 25mm, homologué Energy Star, composée de verre énergétique de type « Softcoat » Loe 8071 avec gaz argon entre les deux verres.
- Verre trempé des deux côtés

Moustiquaire : Grillage en fibre de verre sur cadre d'aluminium extrudé. Installé à l'intérieur.

Quincaillerie :

- Coupe-froid aimanté du côté de la poignée et à la tête et à compression du côté de la penture.
- Second coupe-froid intermédiaire par compression sur trois côtés.
- Recouvrement de seuil en aluminium anodisé de 91/4", avec bris thermique. Balai triple coupe-froid, installé sur la porte.
- Penture, en acier inoxydable, avec mécanisme à bille en zinc, installée avec vis 3/4" dont une est à changer par penture pour l'installation dans le gros œuvre

Choix de couleurs :

Charte de couleurs disponible sur les sites internet de Novatech et Verre Sélect.

Option : Astragale avec loquet de 15mm.

Classification :

Répond à la norme CSA A440 ; air : A3 eau : B4 résistance aux vents : C3

Fabrication :

Conformes à la norme NFSA08 et aux prescriptions suivantes :

- Les portes sont fabriquées avec précision et d'équerre. Tolérance de décalé maximale à ± 6 mm.
- Assemblage renforcé d'acier à l'intérieur lorsque requis.

Installation des portes : (Recommandation d'installation)

1. Installer les portes conformément à la norme CSA-A440/A440.1.
3. S'assurer qu'elles sont d'équerre, au trait carré et nivelé (seuil et intérieur).
4. Poser l'allège de la largeur de la porte de manière à leur donner une pente uniforme vers l'extérieur; les placer d'alignement et de niveau.
5. Isoler le pourtour de la porte avec de la laine isolante ou de l'uréthane sans déformer le cadre de la porte.
6. Calfeutrer les joints entre la porte et les appuis avec un produit d'étanchéité de grande flexibilité.